



EASY und RRM ECU



BOSCH Bluetooth-Radio (opt. 8629)



RRM - EASY



RRM RADIO RECEIVER-MODUL

RRM -EASY – DIAGNOSE 1/2

IDENTIFICATION CODE READING



DESCRIPTION
VIN
SPARE PART NUMBER
SYSTEM SUPPLIER ECU SOFTWARE VERSION NUMBER




- ECU Identifizierungsdaten und VIN. Diese Daten werden während des ECU-Austauschs in die RSS-Umgebung eingetragen (Die ECU-Austausch-Phase wird in die VIN und den ECU-Proxy geschrieben)

MEASURABLE PARAMETERS




DESCRIPTION	
VEHICLE SPEED	Km/h
BATTERY VOLTAGE	V
KEYON COUNTER STATUS	
ECU TEMPERATURE	°C
ANTENNA SIGNAL	dB/μV



- Allgemeine Parameter für ECU

RRM RADIO RECEIVER-MODUL

RRM -EASY – DIAGNOSE 2/2



RRM RADIO RECEIVER-MODUL

PRM - EASY – ECU-AUSTAUSCH


- **BEDENKEN SIE:**

Der ECU-Austausch muss mit EASY über die Teleservices-Umgebung erfolgen.



Anders als bei MY2012 muss die ECU programmiert werden


Die Programmierung besteht im Eintragen der VIN und des Proxys* in die Einheit. **Bei korrekter Programmierung und korrekten Tests, blinken die KM auf der Instrumententafel.**



RRM RADIO RECEIVER-MODUL

RRM - EASY - WEITERE

Nur das BOSCH-Radio mit Bluetooth kann diagnostiziert werden!
Das FUN(base) Radiomodell kann nicht diagnostiziert werden und erfordert keine Programmierung.



*Der Typ des installierten Radios kann durch die Anforderung einer Fernprogrammierung modifiziert werden

- Kein Radio
- Radio mit MP3-Player
- Radio + Lautsprecher-Telefon Bluetooth
- Radio-Vorinstallation
- Radio mit MP3-Player und Navigator

RRM RADIO RECEIVER-MODUL

EASY – ECU-AUSTAUSCH



RRM Ende