



F Schneiden Sie das überstehende Ende des Kabelbinders ab



**JETZT IST IHRE MARKISE GESICHERT!**

## OPTION 2

## ADAPTER AUF LÄNGE (DURCHGEHEND)



Wenn Adapter auf Länge verwendet werden, wählen Sie diese Option!

Die Benutzung der Markise ist nicht länger erlaubt!


Achten Sie darauf, dass die Markise geschlossen ist!

## > Thule Omnistor 8000





Markise für Wandmontage


A Öffnen Sie die Markise ( $\pm 30$  cm)




B Legen Sie die Gurte über die Gelenkarme




C Schließen Sie die Markise, STOP bei  $\pm 5$  cm




D Schieben Sie die Gurte (über die Gelenkarme) nach außen



E Schließen Sie die Markise




F Platzieren Sie die Kabelbinder



G Machen Sie eine Schlaufe




H Schützen Sie die Markise mit Schutzfolie unter den Kabelbindern




I Ziehen Sie die Kabelbinder fest wie gezeigt




### Linke Seite der Markise



Vorderseite




Unterseite




Rückseite


### Rechte Seite der Markise



Vorderseite




Unterseite



Rückseite

J Schneiden Sie das überstehende Endes des Kabelbinders ab



K Schließen Sie die Markise mit der Fernbedienung



Schließen !!!



So wird das Tuch sauber eingerollt



**JETZT IST IHRE MARKISE GESICHERT!**