


KL 15 / 12V



befindet sich in PVC Box  
nahe Lichtmaschine




Kontrolllampe  
im Armaturenbrett

Temperaturfühler LIMA 2



Lima 2



Lima 2 Permanent Erregt

Sicherung

Battery  
Temperatur  
Sensor

Minus

2 x 300Ah Lith.Batterien



Plus  
12VDC

Erregung der Lima 2 mit Abschaltung  
durch Sterling AB1280 Lichtmaschinen-Batterie Ladegerät