


12 volt Eingang



- F1 3 amp Masse Signal Motor AUS für VB
 - F2 2 amp D+ 24 volt Motor EIN für VB
 - F3 5 amp KI 15/24volt für M3 + M4 SitzHeizung
 - F4 7,5amp Sitzheizung
 - F5 7,5 amp Sitzheizung
 - F6 5 amp Service Stecker Concorde
-
- M1 12 volt Micro Zusatz Lima 12volt Ansteuerung mit LED
 - M2 24 volt Micro Masse Abschaltung wenn Motor EIN
 - M3 + M4 24 volt Micro Schaltet 12 volt wenn Zündung EIN