

Iveco Fußraum rechts



- 1 – Schaltrelais für Innenbeleuchtung Mittelhochdach.
- 2 – Schaltrelais für Scheinwerfer-Waschanlage.
- 3 – Schaltrelais für zentralen Notschalter (Windläufe).
- 4 – Schaltrelais für Batterietrennschalter - Erregung.
- 5 – Schaltrelais für Batterietrennschalter - Desaktivierung.
- 6 – Schaltrelais für ZF-Getriebe 9S1110 / Telma.
- 7 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 8 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 9 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 10 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 11 – Schaltrelais für ALLISON-Getriebe.
- 12 – Schaltrelais für ALLISON-Getriebe.
- 13 – Schaltrelais zum Öffnen des elektrischen Schiebedachs.
- 14 – Schaltrelais zum Schließen des elektrischen Schiebedachs.
- 15 – Schaltrelais für Telma.
- 16 – Schaltrelais für CCE Windläufe.
- 17 – Schaltrelais für CCE Windläufe.
- 18 – Diode für CCE Windläufe.
- 19 – Frei.
- 20 – Frei.
- 21 – Frei.