
	nicht vorhanden	in Ordnung	nicht i. O.	inst./rep./ern.
VI. Trittstufe				
Trittstufe auf Funktionen und Beschädigung prüfen		☐	☐	☐
Mechanik auf Verschleiß prüfen		☐	☐	☐
Endschalter auf Funktionen und Einstellung prüfen		☐	☐	☐
Warntonfunktion Trittstufe prüfen	☐	☐	☐	☐
LED-Anzeige im Trittstufenschalter prüfen	☐	☐	☐	☐
Mechanische Notverriegelung auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
Mechanische Notverriegelung schmieren	☐	☐	☐	☐
Mechanik der Trittstufe mit Teflonspray schmieren		☐	☐	☐
VII. Vorzeltleuchte / LED-Band Markiese	☐			
Funktion prüfen		☐	☐	☐
B) DACH				
Sichtprüfung des Daches auf äußere Beschädigungen		☐	☐	☐
Dichtbänder und Dichtnähte Dach auf Beschädigungen, Verschleiß und Ablösungen prüfen		☐	☐	☐
Dachkamine und Dachentlüftungen auf Beschädigungen, Verschleiß und Eindichtung prüfen		☐	☐	☐
Kabeldurchführungen Dach auf Beschädigungen, Verschleiß und Eindichtung prüfen		☐	☐	☐
Dachlüfter und Heki's auf äußere Beschädigungen und Verschleiß prüfen		☐	☐	☐
Vorhandenes Zubehör oder Optionen auf Beschädigung und Verschleiß prüfen	☐	☐	☐	☐
C) UNTERBODEN				
Sichtprüfung auf äußere Beschädigung		☐	☐	☐
Bodendurchbrüche und -durchführungen auf Beschädigung, Verschleiß & Abdichtung prüfen		☐	☐	☐
Dichtbänder auf Beschädigung und Verschleiß prüfen		☐	☐	☐
Befestigung der Aufbaubefestigungsschrauben prüfen		☐	☐	☐
Befestigung der Seitenschürzen prüfen		☐	☐	☐
Gastank und Abdeckung der Gastankarmaturen auf Beschädigung prüfen	☐	☐	☐	☐
Stromgenerator einschliesslich Anbauteilen auf Beschädigung prüfen	☐	☐	☐	☐
Fahrzeugchassis & Rahmen auf Beschädigungen prüfen		☐	☐	☐
II. Zusatz-12V-Lichtmaschine bei 24V-Chassis	☐			
Befestigung & Anschlüsse prüfen		☐	☐	☐
Keilriemen und Keilriemenspannung prüfen		☐	☐	☐
III. Radhausschalen				
Sichtprüfung auf Beschädigung		☐	☐	☐
Dichtbänder und Abdichtungen auf Beschädigung und Verschleiß prüfen		☐	☐	☐
IV. Räder & Reifen				
Reifenluftdruck Vorderachse und Hinterachse prüfen		☐	☐	☐
Reifenluftdruck Reserverad prüfen	☐	☐	☐	☐
Radblenden auf Beschädigung, Verschleiß und richtige Befestigung prüfen	☐	☐	☐	☐
D) ELEKTRISCHE ANLAGE UND EINBAUGERÄTE				
I. Controllpanel				
Beleuchtung des Panel prüfen		☐	☐	☐
Grundeinstellungen: Datum & Uhrzeit (Länderabweichungen beachten) prüfen, ggf korrigieren		☐	☐	☐
Verbraucherschalter auf Funktion prüfen		☐	☐	☐
Anzeigefunktionen prüfen		☐	☐	☐
Auslesen der Diagnosefunktion der Busmodule	☐	☐	☐	☐
Reset des Fehlerspeichers am Controllpanel durchführen	☐	☐	☐	☐
BEMERKUNGEN				

II. 230V-Anlage

- Sichtprüfung Außeneinspeisung & Steckdosen
- Sichtprüfung 230V-Verteilung mit Automatik
- Mechanische Funktion der FI-Schalter mittels Prüftaste testen
- Automatische Funktion an allen 230V-Steckdosen mit FI-Testgerät prüfen
- Wechselrichter mit Verbraucher auf 230V-Funktion prüfen
- Generator mit Verbraucher auf 230V-Funktion prüfen
- Netzanzeige am Controlpanel prüfen
- Ladefunktion bei Netzanschluß prüfen
- Batterie-Parallelschaltung des Ladegerätes bei Netzanschluß prüfen

III. 12V-Anlage

- Sichtprüfung der 12V-Verteilung
Sichtprüfung der Aufbaubatterien und der Verkabelung
Leuchtmittel im Wohnraum und in Stauräumen prüfen
12V-Steckdosen Wohnraum und Stauräume Sicht- und Funktionsprüfung
Sicht- und Funktionsprüfung thermischer Frischluftventilator
Funktion der Kontroll-Lampe der 12V-Zusatzlichtmaschine prüfen

IV. Kühlschranks

- Sichtprüfung der Dichtungen aller Türen
- Türeinrichtung & Funktionen der Verriegelungen prüfen
- Bei vorhandenem Netzanschluß Kühlschrank auf Automatik starten
- Kühlschrankschürze entfernen
- Kondenswasserbehälter entleeren
- 230V-Stecker (Netzeinspeisung) ziehen, Motor starten
- Umschaltung & Funktion auf 12V-Betrieb prüfen (Gasflamme muss erlöschen)
- Motor abstellen, Umschaltung auf Gas mit Zeitverzögerung prüfen
- 230V-Stecker (Netzeinspeisung) einstecken, Umschaltung auf 230V prüfen
- Montage, Sichtprüfung & Befestigung der Kühlschrankbe- und entlüftung prüfen

VII. Backofen

- Türverriegelung prüfen
Dichtgummis auf Verschleiß & Beschädigung prüfen
Backofenfunktionen prüfen

VIII. Kocher

- Topfaufgaben prüfen
Elektronische Zündung für alle Kochfelder prüfen
Funktion und Flambild der Kocher prüfen

IX. Aufbauklimaanlagen

- Filter bei Unterfluranlagen erneuern
- Flusensieb bei Dachklimaanlagen reinigen
- Funktion der Klimaanlagen prüfen

BEMERKUNGEN

[illegible]

V. Sitze

Fahrerhaussitze und Barsitz Wohnraum (nur integrierte Fahrzeuge)

Mechanik der Sitze und Konsolen auf Funktion, Verschleiß & Beschädigung prüfen

Einrastfunktion in Fahrstellung der Sitze und Konsolen prüfen

VI. Elektrisches Frontrollo (nur integrierte Fahrzeuge)

Funktion des Frontrillos über Wechselrichter & 230V prüfen

Endschalter oben und unten des Rollos prüfen

H) ABSCHLIESSENDE PRÜFUNG & PROBEFAHRT

Markise mechanisch komplett aus- und einfahren

Markise elektrisch komplett aus- und einfahren

Gehäuse, Gestänge und Markisentuch auf Beschädigung & Verschleiß prüfen

Trittstufe ausfahren

TV-Geräte & SAT-Anlage einschalten / ausfahren

TV-Anlage mittels min. 2 beliebiger Programme an jedem TV-Gerät prüfen

Motor starten & Drehzahl auf min. 2000 U/min. erhöhen

Batterieparallelschaltung am Control-Panel prüfen

Automatisches Einfahren von SAT-Schüssel und Trittstufe prüfen

TV-Geräte ausschalten

Ausfahrsperrre der elektrischen Markise prüfen

Probefahrt durchführen

Schalterfunktionen prüfen & auf Warn-und Kontrollleuchten im Armaturenbrett achten

Elektrische Spiegelerstellungen prüfen

Leuchtweitenregulierung Funktion prüfen & dem Beladungszustand entsprechend einstellen

Scheinwerfereinstellung prüfen gegebenenfalls einstellen

Inspektionsplakette kleben & Inspektionsheft ausfüllen

BEMERKUNGEN

[illegible]